

SLACKLINE - NÁVOD K POUŽITÍ

| | |
|---------------------------------|---|
| Obecné informace | 2 |
| Obsah balení | 3 |
| Sestavení | 4 |
| Počet uživatelů a nosnost | 7 |
| Bezpečná vzdálenost | 8 |
| Péče o produkt | 9 |
| Uskladnění | 9 |
| Údržba a kontrola | 9 |

Obecné informace

- Pouze pro použití uvnitř!
- Montáž, sestavení a demontáž může být prováděno pouze dospělými či poučenými osobami, jinak hrozí při nevhodné manipulaci či použití riziko poranění.
- Slackline vždy sestavujte na rovné podlaze.
- Před použitím se vždy ujistěte, že sestava není nijak nakloněná.
- Vždy používejte pouze přiložené nářadí a sady na sestavení a demontáž.
- Se Slackline sestavou používejte pouze originální doplňky.
- Vždy dbejte na správné fungování výrobku a udržujte ho v čistotě.
- Systém Slackline může být používán pouze pod dozorem dospělé osoby.

Obsah balení:

| Č. / typ výrobku | 46400 Základní | 46401 Dvojitá | 46402 Čtvercová | 46403 Křížová |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Obsah | | | | |
| Modrá kovová trubka | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Spot základní | 2 | 2 | - | 4 |
| Spot dvojitý | - | 1 | - | - |
| Spot čtvercový | - | - | 4 | - |
| Spot křížový | - | - | - | 1 |
| Popruh | 1 | 2 | 4 | 4 |
| | | | | |
| Set na sestavení | | | | |
| Třmen | 2 | 4 | 8 | 8 |
| Spojovací matka | 4 | 8 | 16 | 16 |
| Podložka | 6 | 12 | 24 | 24 |
| Matka | 2 | 4 | 8 | 8 |
| Šroub | 2 | 4 | 8 | 8 |
| | | | | |
| Set s nářadím | | | | |
| Imbus SW4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Imbus SW6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nástrčný klíč | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tyčka na nástrčný klíč | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sestavení

- Připravte si náradí (viz obr. 1) i součástky (viz obr. 2).
- Upevnění trubky:
 - Postavte spot (A) správnou stranou nahoru a vložte matku (H) (viz obr. 3).
 - Obráťte spot (A) vzhůru nohama a zasuňte do něj kovovou trubku (B) (viz obr. 4); nezapomeňte přidat podložku (G) při zajišťování šroubem (F).
 - Utáhněte oba šrouby pomocí imbusů (W.1/W.2) (viz obr. 5).
- Obráťte trubku a spoty zpět (viz obr. 6).
- Vložte třmen (D) do Slackline (C) a poté třmen zasuňte do příslušných otvorů (viz obr. 7)
- Obráťte konstrukci vzhůru nohama (viz obr. 8)
- Upevněte třmen.
- Nasadte podložky (G) (viz obr. 9).
- Pomocí nástrčného klíče (W.3) bez přiložené tyčky začněte střídavě utahovat spojovací matky (E) (pouze 3-4 otáčky) (viz obr. 10/11).
- Dotáhněte spojovací matky pomocí nástrčného klíče střídavě s a bez tyčky pro nástrčný klíč (W.4) (viz obr. 12/13).
- V pravidelných intervalech kontrolujte napnutí Slackline (viz obr. 14)
- Upravovat napnutí Slackline by měla provádět pouze jedna osoba použitím vlastní síly.
- Na úpravu napnutí Slackline nepoužívejte žádné pomůcky.
- Po nastavení napnutí pokud možno spoty nezvedejte.

Upozornění! Upravování napnutí Slackline způsobuje současné naklánění obou třmenů.

Při utahování se vždy ujistěte, že nástrčný klíč lze stále zasunout do spojovací matky.

Bezpečná vzdálenost

Z bezpečnostních důvodů musí být u systémů Slackline zachována bezpečná vzdálenost 1,5 metru okolo celé konstrukce. Všechny předměty, které by mohly spadnout nebo způsobit zranění, musí být z této oblasti odstraněny.

Počet uživatelů a nosnost

| Produkt | 46400 Základní | 46401 Dvojitá | 46402 Čtvercová | 46403 Křížová |
|----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Max. počet uživatelů | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Max. nosnost | 60 kg | 2x 60 kg | 4x 60kg | 4x 60 kg |

Určeno pro děti od 3 do 12 let nebo do max. tělesné hmotnosti 60kg (viz tabulka).

Péče o produkt

Dřevo

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a pomůcky!
- Stačí omýt vlhkým hadříkem.
- Ihned potom otřete do sucha.
- Drobné skřábance ošetřete leštěnkou na nábytek.
- Používejte, prosím, čisticí prostředky šetrné k životnímu prostředí.
- Ujistěte se, že osoby zodpovědné za úklid jsou obeznámeny s těmito informacemi.

Látkové popruhy

- Popruhy Slackline lze po odmontování prát v pračce. Prohlédněte si, prosím, pozorně tyto symboly.



Ukladnění

- Pokud je systém Slackline sestavený, skladujte ho vždy ve vodorovné pozici.
- Pokud budete Slackline skladovat ve svislé poloze (opřený o zeď), je třeba ho dostatečně upevnit a zajistit.
- Po demontáži Slackline ukládejte všechny díly v originálním obalu.

Údržba a kontrola

Před každým použitím Slackline proveďte následující kontrolu:

- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby dostatečně utaženy.
- Ujistěte se, že popruh je správně napnutý, popř. upravte.
- Ujistěte se, že popruh nejeví známky opotřebení nebo zda není natržený. V případě potřeby vyměňte za nový.