

LE10476 Vybavení na slackline + ochrana stromů



Slackline se používá pouze jako vyvažovací šňůra. Jiné použití není povoleno. Slackline není hračka. Montáž musí provádět pouze dospělá osoba. Vhodné pro děti od 7 let pod dohledem dospělé osoby. Hmotnostní limit je 80 kilogramů. Pod slackline musí být zajištěna ochrana proti pádu (jako jsou rohože, sláma nebo pryžový mulč). Nebezpečí zranění pádem nebo skokem. Překážky a další osoby, kteří nepoužívají slackline, musí udržovat vzdálenost alespoň 2 metrů. Na slackline je povolena pouze jedna osoba.

Vlastnosti produktu


Slackline se skládá z 50 mm širokého flexbandu (100% polyester), jehož délka je nastavitelná pomocí ráčny. Po sestavení má slackline napětí 7kN (cca 700kg). Slackline používejte s maximální opatrností. Pevnost pásku v tahu je 50 kN (5t).

Sestavení


Zajistěte slackline mezi dvěma silnými stromy s minimálním obvodem 1 metr. Stromy musí vydržet zatížení 10 kN (1t). Použijte ochranu stromů. Slackline omotejte kolem stromu ve výšce max. 50 cm a uprostřed přeložte.



Položte nezkroucenou slackline na zem. Protáhněte slackline přes ráčnu tak, že otevřete páku a protáhněte ji malým otvorem.



Utáhněte slackline přidržení pásku a pohybem páky (alespoň 1,5krát a maximálně 2,5krát). Síla páky nesmí překročit 40 kg. Zkontrolujte, zda šrouby a přídržná ráčna bezpečně sedí v zajišťovacím mechanismu. Teprve poté zajistěte západkový bezpečnostní mechanismus. Nastavte páku vodorovně s pásem.



Přejeme vám hodně zábavy při používání vaší slackline.